

# Lampade a Petrolio

## Alcuni consigli

Se avete una lampada a petrolio e volete usarla posso darvi alcuni suggerimenti.

## Petrolio

Come combustibile usate petrolio bianco raffinato o petrolio lampante che potete trovare nelle ferramenta o negozi di bricolage.

Sono latte da 1 litro simili a quelle del diluente.

Evitate di usare oli o petroli colorati e profumati, rovinano lo stoppino il becco e non bruciano bene.

Quando la Lampada è accesa in casa è normale sentire un po' di odore di petrolio bruciato.




# Stoppino

Per quanto riguarda lo stoppino sarebbe bene usare quelli d'epoca che sono eccellenti.

Lo stoppino per avere una bella fiamma a punta deve essere tagliato leggermente arrotondato dove brucia.

Se lo tagliate dritto è facile avere una fiamma a doppia punta.



# Accensione

Prima di accendere lo stoppino quest'ultimo deve essere inumidito di petrolio. Per evitare di sporcarvi le mani lasciate la lampada con lo stoppino che pesca il petrolio per qualche ora, quando vedete che la punta dello stoppino è umida potete accendere la lampada.

Se avete fretta di accenderla potete fare come la foto sotto.

Svitate il becco (bruciatore) alzate lo stoppino ed immergetelo nel petrolio della lampada poi riabbassatelo ed avvitate il becco sulla boccia della lampada. In questo modo in pochi secondi e senza sporcarvi le mani inumidite lo stoppino completamente ed è pronto per essere acceso.





# Posizione dello stoppino acceso

Quando avete acceso lo stoppino è importante che sia posizionato (alzato) nella maniera corretta.

Molti fanno lo sbaglio di tenerlo qualche millimetro sopra il cappello di ottone. In questo modo (sbagliato) la lampada brucia male, fa fumo, sporca il vetro e lo stoppino si consuma rapidamente.

Parlo dei becchi (bruciatori) modello Vienna come quelli nella foto sotto.

Ne esistono di 4 misure 3''' – 5''' – 8''' - 11'''

Le ''' (tre linee) sono la misura chiamate linee che da quando esistono le lampade a petrolio erano la sola misura per lo stoppino, il becco, il vetro.

Quando si andava a comparare un vetro, un becco o uno stoppino non si davano misure in mm. ma in linee. (ad esempio uno stoppino per il becco da 11''' ed un vetro del 5''').

La posizione corretta dello stoppino acceso nel becco Vienna è quella della foto sotto cioè sotto in cupolino in ottone, qualche mm. sopra la lamiera guida stoppino.




Posizione CORRETTA dello stoppino acceso





Posizione ERRATA dello stoppino acceso

## Lampada Spenta

Quando non usate la lampada per evitare che il petrolio evapori e faccia odore dovete alzare lo stoppino sino a che non tocchi il petrolio nel serbatoio della lampada.



# Stoppini per Becco Vienna



Sul mio sito web potete vedere le foto di un catalogo di stoppini per lampade a petrolio dei primi del '900.

Mi hanno detto che è uno dei più belli e completi mai visti in Europa

[http://www.giovannibianchini.it/ceramica\\_01/accessori\\_lampade/catalogo\\_vechi\\_stoppini/generico\\_001\\_sommario\\_generale.htm](http://www.giovannibianchini.it/ceramica_01/accessori_lampade/catalogo_vechi_stoppini/generico_001_sommario_generale.htm)